



TS11BOEM TowStep Instructions






TS11BOEMFI:


RENAULT Master 2010-
VAUXHALL/OPEL Movano 2010-
RENAULT Traffic 2014-2021
VAUXHALL/OPEL Vivaro 2014-2018
NISSAN NV400 2010-2021
NISSAN Interstar 2022-2024




TowStep x 1
 13.09kg/28.86lbs



TowStep












PS507 x 1




TS11BOEM x

Fitting Kit – FK1102






























Fitting Kit – FK1000



TS11BOEM




M16 x 2	Standard 50mm Tow Ball		MS1150 ✗ 	
	Bradley Ball & Pin (185080815)		MS1150 ✗ 	PS507 ✓
	Dixon Bate (185002015)		MS1150 ✓  10b. 	
	Crochet à boule 70C (2905019)		MS1150 ✗ 	PS507 ✗
	MULTIS - Crochet à boule mixte (2905080)		MS1150 ✗ 	✗
M16 x 4	MULTIS - Crochet à boule mixte (2905083)		MS1150 ✗ 	
	Crochet à boule 70C (2905024)		MS1150 ✗ 	PS507 ✗
M10 x 4	Universal 4 Hole Flange		MS1150 ✗ 	
	MULTIS - Crochet à boule mixte (2905081)		MS1150 ✗ 	PS507 ✗
	Crochet à boule 70C (2905022)		MS1150 ✗ 	✗
	Euro 4 Bolt & Pin (185075015)		MS1150 ✗ 	PS507 ✓




A.

M10 x 4





6mm

PS502 x 4




B.

WITTER





16mm



PS503 x 4



C.



M16 x 4






3.


Renault Master 2010 -	Vauxhall Movano 2010 -	Renault Trafic 2014 -	Vauxhall/Opel Vivaro 2014 - 2018	Nissan NV400 2010 - 2021	Nissan Interstar 2022 - 2024
✓	✓	✓	✓	✓	✓




6a.




6b.




7.




8.




9.



10a.




10b.




(Dixon Bate Only)



11.









12.




13.







18.




19.




20.




21.




22.




23.



24.




25.




x4

26.





27.



PS064

28.





Rhino PRODUCTS[®]

TowStep[™] **connect**⁺



GB: **Important!** The assembly instructions **MUST** be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: **Important!** Vous **DEVEZ IMPÉRATIVEMENT** suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: **¡Importante!** Estas instrucciones de montaje **DEBEN** ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.


DE: **Wichtiger Hinweis!** Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, **MUSS** diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: **Belangrijk! VOLG** deze inbouw instructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: **Importante! È NECESSARIO** seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: **UWAGA!** Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: **Viktigt!** Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.



GB: **ALWAYS** support the sensor adapter from the outside while fitting the vehicle sensors.

FR: Toujours veiller à un bon support des adaptateurs du capteur lors du montage des capteurs du véhicule.

ES: Sujete siempre el adaptador de sensor mientras instale sensores de vehículos.


DE: Es ist darauf zu achten, dass der Sensoradapter beim Anbringen der Fahrzeugsensoren immer gestützt wird.

NL: Ondersteun de sensorhouders tijdens de installatie van de voertuigsensors.

IT: Sostenere sempre l'adattatore del sensore durante l'installazione dei sensori del veicolo.

PL: Zawsze podtrzymuj adaptery podczas montażu czujników.

SW: Ge sensoradaptorn stöd när fordonets sensorer monteras.



GB: **DO NOT** over bend the adapter arms when inserting the vehicle sensors.

FR: Ne pas courber les bras de l'adaptateur lors de l'insertion des capteurs.

ES: No doble demasiado los brazos de los adaptadores cuando inserte sensores.

DE: Die Adapterarme beim Einsetzen der Sensoren nicht überbiegen.

NL: Buig de sensorhouder-armen niet te ver naar buiten

IT: Non piegare eccessivamente i bracci dell'adattatore durante l'inserimento dei sensori.

PL: Podczas wkładania czujników parkowania do adapterów, należy pamiętać, aby nadmiernie nie zginać ramion adaptera.

SW: öj ej adapters armar för mycket när sensorer monteras.



GB: **DO NOT** de-mount the adapters from the step when fitting the sensors

FR: Veillez à ne pas démonter les adaptateurs du marchepied lors du montage des capteurs.

ES: Tenga cuidado en no desmontar adaptadores del escalón cuando instale sensores.

DE: Darauf achten, dass beim Anbringen der Sensoren keine Adapter von der Trittstufe abmontiert werden.

NL: Zorg ervoor dat de sensorhouders niet uit de opstap worden gedrukt, tijdens de installatie van de sensors.

IT: Fare attenzione a non smontare gli adattatori dal gradino durante l'installazione dei sensori.

PL: Nie należy wyjmować adapterów ze stopnia, podczas montażu czujników.

SW: Iakttag försiktighet när sensorerna monteras så att inte adapterna skjuts ur steget.